




Scan de QR-code voor versnelde weergave Tent Opzetten

Of

A Duw de dunne tentstokken door de sleuven bovenin de tent. Bevestig de uiteinden in het dunne gedeelte van de zwarte driehoeksopening.

Duw altijd de stokken, trek hier nooit aan!

B Clip de haakjes van de binnentent vast aan de dunne stokken

C en D Bevestig ook de horizontale stokken aan de kopsen kanten

E en F Bevestig de zwarte stokken aan de zijanten. Met de rode band op de hoeken, met de gele band aan de zijkant. Clip de haakjes van de binnentent vast aan de stokken.

G en H Borg de tent met de haringen.

I Trek de buitentent over de binnentent en bevestig deze: De smalle kant aan de voorkant van de tent.

J Breng de tent op spanning met de zwarte bandjes

K Borg de tent met de haringen.

